

## Produktinformation

### Teigschaber - Wichtel

Artikelnummer: 504264

Holz / Silikon - nicht spülmaschinengeeignet  
Größe: 25 cm

#### Produktbeschreibung

Wenn Sie die Liebe zum Backen entdeckt haben, begleiten Sie die beiden Wichtel und lassen alles gut gelingen.

Flexibel und stabil zugleich. Dank der weichen Silikonlippe lassen sich Cremes und Teige sehr gut aus Gefäßen entnehmen und verstreichen. Mit dem stabilen Griff aus Buchenholz haben Sie alles fest im Griff.

Unsere Küchenhelfer werden aus hochwertigem, unbehandeltem Buchenholz hergestellt. Die Teiglippe ist aus lebensmittelechtem Silikon und ist temperaturbeständig von -40°C bis +170°C.

Wir empfehlen den Küchenhelfer nach Gebrauch mit einem milden Spülmittel und Spültuch oder Küchenbürste zu reinigen.

Hinweis zu unseren Holzprodukten: Holz ist ein Naturprodukt und kann daher in Form und Farbe abweichen.

Auf Karte zum Aufhängen

